Übersicht Prozesse E3					Merkmalinformationen											
			Objektbezug							Operatoren						
Informationserstellungszeitpunkt	Prozessbezeichnung E3	Prozessverantwortlicher	DIN 276+	IFC	Property Set	Merkmal BUW	Einheit	Datentyp	Notwendig?	gleich	ungleich	größer	größergleich	kleiner	kleinergleich
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_24b54823-535b-4286-a638-e9199221102d	Straße	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_24b54823-535b-4286-a638-e9199221102d	Hausnummer	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_24b54823-535b-4286-a638-e9199221102d	Postleitzahl	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_24b54823-535b-4286-a638-e9199221102d	Stadt	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_24b54823-535b-4286-a638-e9199221102d	Objekt-ID	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Gewerk	-	Entity	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Anlagen-Art	-	Enum	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Anlagen-Seriennummer	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Anlagenkennwerte	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_20a02299-f9a9-4c9a-beae-5cf7eed16ae7	Wartungsintervall	Jahr	Real	Yes			0			2
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_f9b3c7ba-6579-4e70-9221-d329fd599e75	Wartungspflicht	-	Boolean	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_f9b3c7ba-6579-4e70-9221-d329fd599e75	Objekt-ID	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_b2c544e8-a4e8-4d07-89e5-a75fb322ba5d	Objektname	-	Entity	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_b2c544e8-a4e8-4d07-89e5-a75fb322ba5d	Raumzuordnung	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_b2c544e8-a4e8-4d07-89e5-a75fb322ba5d	Montageort	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_b2c544e8-a4e8-4d07-89e5-a75fb322ba5d	Beschreibung	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_cee764bb-3cf8-4ca2-8623-4540418630dc	Objektbreite	m	Real	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_cee764bb-3cf8-4ca2-8623-4540418630dc	Objekthöhe	m	Real	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_cee764bb-3cf8-4ca2-8623-4540418630dc	Objekttiefe	m	Real	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_cee764bb-3cf8-4ca2-8623-4540418630dc	Objektgewicht	kg	Real	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_104f51d1-f300-46c6-acb1-254782f8be6e	Hersteller	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_104f51d1-f300-46c6-acb1-254782f8be6e	GTIN	-	Integer	Yes			0		9999999999999	
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_104f51d1-f300-46c6-acb1-254782f8be6e	Artikelnummer	-	Integer	Yes			0			
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_104f51d1-f300-46c6-acb1-254782f8be6e	Modelname	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_104f51d1-f300-46c6-acb1-254782f8be6e	Produktionsjahr	-	Integer	Yes			1800		2020	
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Wartungsmaßnahme	-	String	Yes						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Wartungsintervall	Jahr	Real	Yes			0			2
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Wartungszubehör	-	Entity	No						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Austauschteile	-	Entity	No						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Personalanforderungen	-	Enum	No						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Schutzanforderungen	-	Enum	No						
Lph 6	Anlagenverzeichnis Wartung erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eddd5cfa-5bb8-4747-b36c-e15d6b702937	Sachverständigenprüfung	-	Entity	No						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Stadt	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Straße	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Hausnummer	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Postleitzahl	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Objekt-ID	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Gewerk	-	Entity	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Anlagen-Art	-	Enum	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Anlagenkennwerte	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Wartungsintervall	Jahr	Real	Yes			0			2
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes			0			
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Einheitspreis	€	Real	No			0			
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_50d6db1c-b695-4953-86d8-38a00d7e30fe	Gesamtpreis	€	Real	No			0			
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2ef8492f-220a-4fd8-a50b-7b2159154ee4	Öffnungszeiten	-	Entity	Yes				0:00		23:59
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2ef8492f-220a-4fd8-a50b-7b2159154ee4	Wartungsfreiflächen	m²	Real	Yes			0			
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2ef8492f-220a-4fd8-a50b-7b2159154ee4	Aufstellort	-	String	Yes						
Lph 6	Wartungs-LV erstellen	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2ef8492f-220a-4fd8-a50b-7b2159154ee4	Arbeitsmittel	-	Boolean	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2cbb648e-e3df-47cc-b952-580ff7d95c4e	Straße	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2cbb648e-e3df-47cc-b952-580ff7d95c4e	Hausnummer	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2cbb648e-e3df-47cc-b952-580ff7d95c4e	Postleitzahl	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2cbb648e-e3df-47cc-b952-580ff7d95c4e	Stadt	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2cbb648e-e3df-47cc-b952-580ff7d95c4e	Objekt-ID	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Gewerk	-	Entity	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes				0		
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Anlagen-Art	-	Enum	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes				0		
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Anlagenkennwerte	-	String	Yes						
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Inspektions- Turnus	Jahr	Real	Yes			0			10
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_e603dd2e-a0ef-454e-b752-462ef6d1207c	Wartungsintervall	Jahr	Real	Yes			0			2
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_f18f2271-8586-45fa-8214-d27fd07a827a	Einheitspreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Ausführungsangebot erstellen	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_f18f2271-8586-45fa-8214-d27fd07a827a	Gesamtpreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_a15fe667-2051-4dc0-be68-90681c46a4aa	Straße	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_a15fe667-2051-4dc0-be68-90681c46a4aa	Hausnummer	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_a15fe667-2051-4dc0-be68-90681c46a4aa	Postleitzahl	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_a15fe667-2051-4dc0-be68-90681c46a4aa	Stadt	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_a15fe667-2051-4dc0-be68-90681c46a4aa	Objekt-ID	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Gewerk	-	Entity	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes			0			
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Anlagen-Art	-	Enum	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes				0		
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Anlagenkennwerte	-	String	Yes						
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Inspektions- Turnus	Jahr	Real	Yes			0			10
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_eda4d4e4-50fc-42f4-aecc-4e6a29c53e96	Wartungsintervall	Jahr	Real	Yes			0			2
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_418da8d6-564a-4ffd-9936-a6e2466fd605	Einheitspreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Planungsangebot erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_418da8d6-564a-4ffd-9936-a6e2466fd605	Gesamtpreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Vertrag erstellen und vergeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_026a682d-f4ae-41b9-b6da-5d354070e8ed	Einheitspreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Vertrag erstellen und vergeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_026a682d-f4ae-41b9-b6da-5d354070e8ed	Gesamtpreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Vertrag erstellen und vergeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_026a682d-f4ae-41b9-b6da-5d354070e8ed	Einheitspreis	€	Real	Yes			0			
Lph 6	Vertrag erstellen und vergeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_56d57bf6-4168-4ce5-aa6f-d7309f4f929c	Gesamtpreis	€	Real	Yes			0			
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_d32c8319-a918-4b7d-a8b6-bd52321cc248	Stadt	-	String	Yes						
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_d32c8319-a918-4b7d-a8b6-bd52321cc248	Straße	-	String	Yes						

Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_d32c8319-a918-4b7d-a8b6-bd52321cc248	Hausnummer	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_d32c8319-a918-4b7d-a8b6-bd52321cc248	Postleitzahl	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_d32c8319-a918-4b7d-a8b6-bd52321cc248	Objekt-ID	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Durchführender	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan erstellen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c7d334c7-6ba3-4456-995a-3d76521cc9d8	Durchführungszeitraum	-	Entity	Yes	01.01.2017	31.12.2022
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_723d67b9-8488-4c6f-8c8e-19d6fecfd720	Stadt	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_723d67b9-8488-4c6f-8c8e-19d6fecfd720	Straße	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_723d67b9-8488-4c6f-8c8e-19d6fecfd720	Hausnummer	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_723d67b9-8488-4c6f-8c8e-19d6fecfd720	Postleitzahl	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_723d67b9-8488-4c6f-8c8e-19d6fecfd720	Objekt-ID	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Durchführender	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsplan freigeben	Bauherr/Eigentümer	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_2b932c6d-7a9d-41f2-8c9a-716049f4a3db	Durchführungszeitraum	-	Entity	Yes	01.01.2017	31.12.2022
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_3832e5a0-a908-479d-b3cf-efac6981b5ed	Stadt	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_3832e5a0-a908-479d-b3cf-efac6981b5ed	Straße	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_3832e5a0-a908-479d-b3cf-efac6981b5ed	Hausnummer	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_3832e5a0-a908-479d-b3cf-efac6981b5ed	Postleitzahl	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_3832e5a0-a908-479d-b3cf-efac6981b5ed	Objekt-ID	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_8e0561d4-e2ef-47f7-a985-ef8dca42c921	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_8e0561d4-e2ef-47f7-a985-ef8dca42c921	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_8e0561d4-e2ef-47f7-a985-ef8dca42c921	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_089365e7-5c63-4a40-bba1-c27ff1334a8e	Betriebsflächen	m²	Real	Yes	0	
Lph 9	Wartungsfreiflächen bestimmen	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_089365e7-5c63-4a40-bba1-c27ff1334a8e	Betriebsmittel	-	Entity	No		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_19019135-0982-40fe-97c2-41dd1bcf5fef	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_19019135-0982-40fe-97c2-41dd1bcf5fef	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_19019135-0982-40fe-97c2-41dd1bcf5fef	Anlagenanzahl	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Name der unterweisenden Person	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Name der unterweisenden Person	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Unterweisungsdatum	-	Entity	Yes	01.01.2017	31.12.2020
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Unterweisungsart	-	Entity	No		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Gefahrenquellen	-	Enum	No		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	-	Enum	No		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Unterschrift Unterweisender	-	Binary	Yes		
Lph 9	Wartungsunterweisung durchführen und protokollieren	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5a3fbc37-dd30-4033-971f-23f7553ebb2c	Unterschrift Unterwiesener	-	Binary	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c31238a7-ab5f-40d5-b309-8530a4d4565d	Stadt	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c31238a7-ab5f-40d5-b309-8530a4d4565d	Straße	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c31238a7-ab5f-40d5-b309-8530a4d4565d	Hausnummer	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c31238a7-ab5f-40d5-b309-8530a4d4565d	Postleitzahl	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_c31238a7-ab5f-40d5-b309-8530a4d4565d	Objekt-ID	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Wartungsdatum	-	Entity	Yes	01.01.2017	31.12.2020
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Durchführender	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Reinigungszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Beschädigungszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Korrosionszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Befestigungszustand Anschlüsse (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Gangbarkeitszustand bewegliche Teile (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Funktionszustand bewegliche Teile (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartung durchführen und protokollieren	Ausführendes Unternehmen	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_749d037e-13db-4fbc-9f45-c20947f6f33d	Befestigungszustand Anschlüsse (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5d59b142-cd6d-4631-95c9-8dd036b4b9fc	Stadt	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5d59b142-cd6d-4631-95c9-8dd036b4b9fc	Straße	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5d59b142-cd6d-4631-95c9-8dd036b4b9fc	Hausnummer	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5d59b142-cd6d-4631-95c9-8dd036b4b9fc	Postleitzahl	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_5d59b142-cd6d-4631-95c9-8dd036b4b9fc	Objekt-ID	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Wartungsdatum	-	Entity	Yes	01.01.2017	31.12.2020
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Durchführender	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Anlagenbezeichnung	-	String	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Anlagen-Art	-	Enum	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Anlagen-Seriennummer	-	Integer	Yes	0	
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Reinigungszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Beschädigungszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Korrosionszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Befestigungszustand Anlage (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Gangbarkeitszustand bewegliche Teile (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Funktionszustand bewegliche Teile (Wartung)	-	Boolean	Yes		
Lph 9	Wartungsdokumentation prüfen und freigeben	Facility manager	Aufzugsanlage	IfcTransportElementType	PSet_da6c7dd4-ab11-4e49-9377-49fde0d7705e	Befestigungszustand Anschlüsse (Wartung)	-	Boolean	Yes		